

ALPHA-DIESEL A/S · FREDERIKSHAVN · DANMARK

B&W
Alpha

MOTOR LOG
(Engine Log)

Driftsanvisning

Alpha Marinemotor type 340 / 400

DRIFTSANVISNING

Igangsætning	2
Forberedelse til start	2
Start	7
Sejlads	11
4-timers inspektion	12
Daglig inspektion	14
Manøvrer	17
Standstning	19
<i>Beskyttelsesforanstaltninger for langtidsstop</i>	20
Fejlsøgning	21
Startvanskeligheder	22
Uregelmæssigheder under gang	25
Unormale bankelyde høres fra motoren ..	30
Drift med havareret motor ..	33
<i>Motor</i>	33
<i>Koblings- og omstyringsmekanisme</i>	35

KORTFATTET BESKRIVELSE

Motoren	37
Koblings- og omstyringsmekanisme	41
Tilbehør og propellerudstyr	42
SMØREMIDLER	45

Motor nr.

TYPE

400/340